## DEVIIink<sup>TM</sup> – ограничения, рекомендации ver. 04.04.13



3. Максимальное количество одинаковых устройств



4. Взаимное влияние расположенных рядом систем





## 5. Максимальные количества устройств в одной комнате



```
1 RS + 1...10 ТWA через 1...3 HC
```

6. Необходимость применения ретрансляторов RU (088U0230) – залог надёжной работы системы



Инструкция по установке DEVIIink'™		
Пункты 0.1–0.5 следует применять на небольших объектах, где нет проблем с радиосвязью из-за, например, значительных препятствий для		
0.1	арегистрируйте в СС все устройства с питанием от сети 220 В – RU, HC, HR, PR, FT, FTs. Модули RU регистри- руются первыми. Рекомендуется общая последователь- ность регистрации – от ближнего к дальнему от СС. SETUP – Комнаты и устройства – Добавить новую комнату – Устройства комнаты – Лобавить повую комнату – Устройства комнаты –	их расстоянии между устроиствами Если в системе есть RU, то они регистрируются первыми, в порядке увеличения расстояния от CC. Первый RU должен находиться в одном помещении с панелью CC и как можно ближе к ней, не далее 5 м.
0.2	Зарегистрируйте в СС все устройства с питанием от ба- тареек – <i>Ic</i> , RS. SETUP – Комнаты и устройства – Добавить новую комнату – Устройства комнаты – Добавить устройство – Начать регистрацию	
0.3	Установите СС на место постоянной работы. Запустите тест сети на СС. SETUP – Состояние и диагностика – Сеть – Запуск теста сети	Если тест сети завершился неудачей, то в системе следует применить один или несколько дополнительных RU (max 4 шт.) и использовать для настройки такой системы п.п. 1-3 настоящей инструкции.
0.4	Нажмите кратковременно кнопку ^ на каждом RS.	Символы на экране будут некоторое время мигать, после чего отобра- зится температура. Символ «антенна» не должен отображаться.
0.5	Нажмите кратковременно кнопку ^ на каждом Ic.	Если символ антенны мигает – дождитесь автоматического отключе- ния дисплея, затем подождите 5 сек., нажмите стрелку «вверх» и убе- дитесь, что нет символа «антенна» и отображается температура.
Инструкция по установке <b>DEVIIink<sup>™</sup> для устранения проблем связи</b>		
1 Ретрансляторы RU		
1.1	Зарегистрируйте в СС ретрансляторы RU как сервисные устройства в последовательности от ближнего к дальне- му. SETUP – Комнаты и устройства – Добавить Сервис. Устройство – Начать регистра- цию	Порядок регистрации RU, должен соответствовать расстоянию. RU, который находится ближе всего к CC, должен быть зарегистрирован в первую очередь, остальные – в порядке удаления от CC. Это обеспечит присвоение ретрансляторам первых номеров в си- стеме, что обеспечит стабильную работу системы. Отключение RU после регистрации не позволит системе создавать неверные марш-
1.2	После регистрации каждого RU его следует выключить. Установите CC на место постоянной работы.	руты связи. Все RU и CC должны располагаться в тех местах, где они будут в дальнейшем работать. Первый RU должен находиться в одном по-
1.3	Включите питание всех RU	мещении с панелью СС и как можно олиже к неи (не далее 5 м).
1.4	Запустите тест сети на СС.	Этот тест проводится только для CC+RU, которые составляют основу
1.5	SEIUP – Состояние и диагностика – Сеть-запуск теста сети Если тест пройден успешно – убедитесь, что все RU	системы радиосвязи. При хорошем уровне сигнала значок состояния имеет 4-5 делений
	сети»). Если тест завершился неудачей или слабый сигнал – измените расположение RU, выключите-включите CC и повторите тест. Или увеличьте количество RU, сбросьте их аппаратно (см. инструкции), на CC нажмите Reset до звукового сигнала и повторите с п. 1.	Выполнять следующие пункты имеет смысл только после успешного завершения теста сети с RU.
2	RS и living connect	t (питание от батареек)
2.1	Зарегистрируйте в СС все <i>Ic.</i> SETUP – Комнаты и устройства – Добавить новую комнату – Устройства комнаты – Добавить устройство – Начать регистрацию После регистрации каждого <i>Ic</i> его следует выключить.	Выключить <i>I</i> с можно вынув батарейку или переведя его в режим «М». Выключение устройств не позволит системе создавать неверные маршруты связи до момента окончательной стационарной их установ- ки.
2.2	Зарегистрируйте в СС все RS. SETUP – Комнаты и устройства – Добавить новую комнату – Устройства комнаты – Добавить устройство – Начать регистрацию Поспе регистрации каждого RS, его спедует выключить	Выключить RS можно вынув батарейку. Выключение устройств не поз- волит системе создавать неверные маршруты связи до момента окон- чательной стационарной их установки.
2.3	Установите СС на место постоянной работы.	Все RU, <i>I</i> с, RS и CC должны располагаться стационарно в тех местах, где они будут в дальнейшем работать.
2.4	Запустите тест сети на СС. SETUP – Состояние и диагностика – Сеть – Запуск теста сети	Этот тест сети проводится только для устройств с питанием от бата- реек и RU (комбинация CC+RU+/с+RS).
2.5	Поочерёдно включайте RS и нажимайте однократно, кратковременно кнопку <ul> <li>на каждом RS. Символы на экране будут некоторое время мигать, затем отобразится текущая температура. Символ «антенна» отображаться не должен.</li> </ul>	Если тест сети не обнаруживает все RS – измените, если возможно, их расположение, выключите-включите CC и повторите тест. Если это не принесло результата для RS или тест сети не обнаружи- вает все <i>Ic</i> – попробуйте изменить расположение RU, выклвкл. CC и повторить тест.
2.6	Поочерёдно включайте или выводите из монтажного режима <i>lc</i> . Если символ антенны мигает – дождитесь автоматического отключения дисплея, затем подождите 5 сек., нажмите кнопку ^ и убедитесь, что символ ан- тенны не отображается и выводится температура.	Если и это не приносит результата, то возможно необходимо увели- чить количество RU (max 4 шт.), сделать аппаратный сброс всех устройств, на CC нажать Reset до звукового сигнала и повторить действия, начиная с п.1.
3		ГІЗ (ПИТАНИЕ 220 В) Отключение устройств не позволит системе создавать невериние
3.1	дующем порядке: сначала HC, затем HR и PR, FT и FTs. После регистрации каждое устройство надо выключить.	маршруты связи.
3.2	установите СС на место постоянной работы.	осе устроиства должны располагаться в местах дальнеишей работы. Если, тест сети не обнаруучивает все устройства – необходимо измо
3.3	Запустите все устроиства системы. Запустите тест сети на центральной панели СС и дожди- тесь его успешного завершения. SETUP – Состояние и диагностика – Сеть – Запуск теста сети	нить расположение RU, выклвкл. СС и повторить тест. Если это не приносит результата, то возможно надо увеличить количе- ство RU (max 4 шт.), сделать аппаратный сброс всех устройств, на СС нажать Reset до звукового сигнала и повторить, начиная с п. 1.

**T**84

СС – центральная сенсорная панель; RU – повторитель сигнала, ретранслятор; RS – датчик воздуха; *Ic – living connect*, радиаторный терморегулятор; HC – Hydronic Controller; HR – регулятор с реле внутренний; PR – регулятор с реле в розетку; FT – регулятор пола; FTs – регулятор пола с датчиком темп. на проводе.